UNIX 入門・実習内容

実習1: MacOSX の UNIX 環境を確認

Dock メニューから「ターミナル」を起動する。 (ターミナルの在処は、アプリケーション/ユーティリティ)

実習2:ディレクトリの中身を見る(ls)

ターミナルのウィンドウをクリックする。

ホームディレクトリ上で 1s と入力してリターンキーを押す (=実行する)。

続いて下記もそれぞれ実行する。

ls .. ホームディレクトリの一つ上のディレクトリの中身を見る

1s / ルートディレクトリの中身を見る

実習3:隠しファイル(ドットファイル)の表示(ls-a)

ホームディレクトリ上で 1s -a を実行する

実習4:ファイル名の補完

ホームディレクトリ上で **1s da** と入力してタブキーを押してファイル名の補完を試してみる。 同様に、

ls data/HN/sprot/143 と入力してタブキーを押して動作を確認する。

ls data/H <tab>

ls data/HN/s <tab>

ls data/HN/sprot/143 <tab>

実習5:コマンドヒストリ

Control + p (Control キーと p を同時に押す) を何度か入力してみる。 また、Control + n を何度か入力してみる。 リターンを押すとコマンドが再実行される。

実習6:ディレクトリを移動する (cd)

現在のディレクトリ上で pwd と入力し、現在のディレクトリを確認する。 ディレクトリ data/HN に移動して pwd を入力する。また、1s を実行する。

pwd

cd data/HN

pwd

ls

さらに sprot に移動し、pwd で現在のディレクトリを確認する。

cd sprot

pwd

(/Users/nibb/data/HN/sprot と表示される)

実習7:ワイルドカード

カレントディレクトリは /Users/nibb/data/HN/sprot このディレクトリ上で、下記コマンドを実行してみる。

ls *.fasta

ls * HUMAN*

ls 1A2? HUMAN.fasta

ls 1A2[1-5]*.fasta

ls 1A25_HUMAN.{fasta,phylip}

また、**ls** * も試してみる。

実習8:ファイルの内容を一括表示する(cat)

カレントディレクトリは /Users/nibb/data/HN/sprot このディレクトリ上で、下記のコマンドを実行してみる。

cat 1A25_HUMAN.fasta
cat *.fasta

実習 9:ファイルの部分表示(head, tail)

カレントディレクトリは /Users/nibb/data/HN/sprot このディレクトリ上で、下記コマンドを実行してみる。

head 1A25 HUMAN.sprot

tail -20 1A25_HUMAN.sprot

cat 1A25_HUMAN.fasta

tail -n +2 1A25 HUMAN.fasta

<u>実習10:ファイルの内容を見る(less)</u>

カレントディレクトリは /Users/nibb/data/HN/sprot このディレクトリ上にある 1433B HUMAN.sprot の内容を less で見る。

less 1433B_HUMAN.sprot

文字列検索も行ってみる(例えば binding を検索(less 内で /binding と入力))。

q を押して less を終了。

参考:less の詳しい操作法は、less を立ち上げた状態で「h」 と打つと確認できる。

実習11:ディレクトリの作成と削除 (mkdir, rmdir)

cd でホームディレクトリに戻って、実習用のディレクトリ unixtest を作成

cd

mkdir unixtest

作成した unixtest ディレクトリに移動し、pwd で /Users/nibb/unixtest と表示される ことを確認する。

cd unixtest

pwd

実習12:ファイルのコピー (cp)

カレントディレクトリは /Users/nibb/unixtest

~/data/HN/sprot/1433B HUMAN.sprot をカレントディレクトリ (.) にコピーする。

cp ~/data/HN/sprot/1433B HUMAN.sprot .

できた 1433B HUMAN.sprot を copyfile にコピーする(ファイルからファイルへのコピー)

cp 1433B HUMAN.sprot copyfile

新たなディレクトリ Fasta を作成し、~/data/HN/sprot/以下の .fasta ファイルだけを Fasta ディレクトリにコピーする。その際、ワイルドカードを使う。

mkdir Fasta

cp ~/data/HN/sprot/*.fasta Fasta

実習13:ファイル名の変更(移動)(mv)

カレントディレクトリは /Users/nibb/unixtest

copyfile を newfile に名称変更する。

mv copyfile newfile

新たにディレクトリ Human をつくり、Fasta 以下の HUMAN のファイルだけ を Human ディレクトリ に移動する。その際、ワイルドカードを使う。

mkdir Human

mv Fasta/*HUMAN* Human

参考:実際にワイルドカードを使う際は、事前に **1s** で対応するファイルが正しく指定されていることを確認した方がよい。

実習14:シンボリックリンク (別名) の作成 (ln -s)

カレントディレクトリは /Users/nibb/unixtest

さきほど移動させたファイル $Human/1433B_HUMAN.fasta$ のシンボリックリンクをカレントディレクトリ (・) に作成する。

ln -s Human/1433B HUMAN.fasta .

なお、mv や cp と同様に、最後の引数がディレクトリのときは、そのディレクトリ上にオリジナルと同じ名前のシンボリックリンクが作られる。

参考:-s オプションをつけない場合は、ハードリンクと呼ばれ、オリジナルファイルを移動・ 消去してもリンクを通した参照が維持されるようになる。ただし、ディレクトリのハードリンク は作れないなどの制約がある。

実習 1 5:ファイル情報の表示 (ls-l)

カレントディレクトリは /Users/nibb/unixtest

~/unixtest 上で以下を実行してみる

ls -1

ls -lt

実習16:ファイルの削除 (rm)

カレントディレクトリは /Users/nibb/unixtest

newfile を消去する。次にFasta ディレクトリ全体を消去する。rm -rf を使う

rm newfile

rm -rf Fasta

実習17:マニュアルの参照 (man)

man ls を実行してみる。

実習 18: 行数・単語数のカウント (wc)

カレントディレクトリは /Users/nibb/unixtest 以下のコマンドを実行してみる。

wc 1433B HUMAN.fasta

wc

This is a pen.

(Control-D)

実習 1 9:パターン検索 (grep)

カレントディレクトリは /Users/nibb/unixtest 以下のコマンドを実行してみる

grep GO 1433B_HUMAN.sprot
grep ^FT 1433B HUMAN.sprot

実習20:リダイレクトの例(出力)

カレントディレクトリは /Users/nibb/unixtest

以下のコマンドを実行して GO count ファイルを作成し、中身を less で確認する。

grep GO 1433B_HUMAN.sprot

grep GO 1433B_HUMAN.sprot > GO_count

less GO count

実習21:パイプの例

カレントディレクトリは /Users/nibb/unixtest

下記のコマンドを実行してみる。

grep GO 1433B_HUMAN.sprot | wc
grep ^FT 1433B_HUMAN.sprot | less
grep ^FT 1433B HUMAN.sprot | grep HELIX | less

実習22:シェルスクリプト

カレントディレクトリは /Users/nibb/unixtest

~/data/HN/sprot/testpg をカレントディレクトリ (.) にコピーし中身を確認する

cp ~/data/HN/sprot/testpg .

less testpg

実行してみる。

./testpg

実行権限がなくエラーとなるため、実行権を付与する

chmod +x testpg

./testpg

また、最後に./testpg でなく、単に testpg (パス指定なしで実行)とした場合の出力も確認しておく。

testpg

実習23:コマンドパス

echo \$PATH を実行してコマンドパスを確認する。

実習24:コマンドパスの設定

カレントディレクトリは /Users/nibb/unixtest

~/.bash_profile の内容を閲覧し、コマンドパスに ~/bin が追加されていることを確認する。

less ~/.bash_profile

ホームディレクトリ配下に bin ディレクトリを作成し、testpg コマンドを bin ディレクトリへ移動する。最後にパスの指定なしで testpg を再度実行してみる。

cd

mkdir bin
mv unixtest/testpg bin
testpg

実習 2 5:SAMtools のインストール

Safari を起動し、samtools で検索 SF Download Page -> samtools -> 1.2 へ移動 samtools-1.2.tar.gz2 をクリックしてダウンロード。

~/Downloads/に保存されるので、~/Downloads から ~/unixtest にファイルを移動してから展開する。

ソースディレクトリで make を実行した後、実行コマンド samtools, bcftools, vcfutils.pl を ~/bin/ にコピーする。

cd

mv Downloads/samtools-1.2.tar.gz2 unixtest

cd unixtest

tar xvfj samtools-1.2.tar.bz2

cd samtools-1.2

less INSTALL

make prefix=~ install

samtools

export MANPATH=\$MANPATH:~/share/man

man samtools

備考:「INSTALL」というファイルを less で読み、インストール方法を確かめている。 慣例的に「prefix=」で指定したディレクトリ直下の「bin」ディレクトリにインストールされるので、ここでは「~/bin」にインストールするために「prefix=~」を指定している。 samtools のように make 時に prefix を指定できるものは少なく、configure 時に prefix を指定することの方が圧倒的に多い。(INSTALL や、README というファイルが同梱されているので、手順を確認してからインストール作業をすると良い)。

最後から 2 番目の行は、同時に samtools のマニュアルも「 \sim /share/man」にインストール されるので、man コマンドでそれを見られるようにするための設定。最後の行で samtools のマニュアルを確認している。